Блок контроля и индикации
С2000–БКИ

XT 1
1 A
2 B
3 +U
4 0В
5 +U
6 Инд.
7 0В
8 ТМ

SIB

Блок сигнально–пусковой
С2000–СП1

XT 1.3
NO 4 18
COM 4 17
NC 4 16
NO 3 15
COM 3 14
NC 3 13
NO 2 12
COM 2 11
NC 2 10
NO 1 9
COM 1 8
NC 1 7

XT 1.1
4 + U2
3 0 В
2 + U1
1 0 В

XT 1.1
6 A
5 B

В схему управления оповещением

Персональный компьютер
с ПО АРМ "Орион ПРО"

USB

Преобразователь интерфейсов USB/RS–485
С2000–USB

XT 1
USB

XT 2
A 1
B 2
0 В 3

Блок сигнально–пусковой
С2000–СП1

XT 1.3
NO 4 18
COM 4 17
NC 4 16
NO 3 15
COM 3 14
NC 3 13
NO 2 12
COM 2 11
NC 2 10
NO 1 9
COM 1 8
NC 1 7

XT 1.1
4 + U2
3 0 В
2 + U1
1 0 В

XT 1.2
A 6
B 5

Пульт контроля и управления
С2000М

XT 1.3
4 GND
3 DTR
2 TxD

XT 1.2
A 6
B 5

XT 1.1
4 + U
3 0 В

Резервированный источник питания
РИП–12 RS

~220 В

N
PE
L

+U
+U
+U
0 В
0 В
0 В

A
B
K1
K1

Блок сигнально–пусковой
С2000–СП1 исп.01

XT 1.3
NO 4 18
COM 4 17
NC 4 16
NO 3 15
COM 3 14
NC 3 13
NO 2 12
COM 2 11
NC 2 10
NO 1 9
COM 1 8
NC 1 7

XT 1.1
4 + U2
3 0 В
2 + U1
1 0 В

XT 1.1
6 A
5 B

В схему управления технологическим оборудованием и контролем доступа

К оборудованию МЧС

A B
Магистральный RS–485
(К приборам АУПС)

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал					
ГИП					

. ПС

Стадия	Лист	Листов
Р	4–1	3

Схема электрических соединений /начало/

Формат А3