

ООО «XXX»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «XXX»  
\_\_\_\_\_ А.И. Иванов

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре**  
**и неисправности установок противопожарной защиты**  
**ИПБ–002–2021**

---

Заместитель директора

А.А. Иванов

2021г.

# **1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:**

**1.1.** Определить место расположения сработавшего извещателя на плане в АРМ Орион-ПРО или по индикации зоны на панели С2000-БКИ;

**1.2.** Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

**1.3.** Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

## **1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), а также на пульт пожарного мониторинга по телефону \_\_\_\_\_, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- начальник службы эксплуатации – \_\_\_\_\_;
- главный инженер – \_\_\_\_\_.

1.4.3. Действовать по инструкции «ИПБ-01-2020» при возникновении пожара.

## **1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**

1.5.1. Осуществить сброс сигнала;

1.5.2. Осуществить сброс сигнала «Пожар» (а при повторном сигнале - отключение сработавшей зоны или датчика) при помощи интерфейса АРМ Орион-ПРО или кнопок панелей С2000-БКИ;

1.5.3. Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по телефонам из п.1.4.1 данной Инструкции;

1.5.4. Отключить систему речевого оповещения, нажав соответствующую кнопку на стойке оповещения;

1.5.5. Предпринять действия для выяснения причины ложной сработки;

1.5.6. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние и запустить инженерные системы, если требуется;

1.5.7. Если был нажат извещатель пожарный ручной (ИПР) или устройство дистанционного пуска (УДП) – взвести его в исходное положение, предварительно зафиксировав состояние сработки;

1.5.8. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в разделе;

1.5.9. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов;

1.5.10. Принять решение о целесообразности включения сработавшего извещателя обратно в дежурный режим;

1.5.11. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции.

## **2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:**

- 2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;
- 2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам \_\_\_\_\_ в установленное время;
- 2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.
- 2.4. Сделать соответствующую запись в журнале регистрации сработок и отказов

## **3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:**

- 3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;
- 3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;
- 3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;
- 3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;
- 3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.2.2 данной Инструкции;
- 3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

## **4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».**